



## PE Protect®

### Spa-protector

Verhinderd het verkleuren van kunststoffen

- ✓ **Unieke formulering**
- ✓ **Milieuvriendelijk**
- ✓ **Beschermt én verzorgt**
- ✓ **Kant & klaar voor gebruik**

## Effectief, eenvoudig en makkelijk in gebruik

1



Spuit meerdere lagen PE Protect gelijkmatig vanaf 15 cm afstand in een dunne laag van ca. 100 gr/m<sup>2</sup>.

2



Verdeel het middel aansluitend gelijkmatig op het oppervlak met een microvezeldoek en laat aansluitend 5-10 minuten drogen.

3



Poets vervolgens met een zachte droge doek het oppervlak op zodat een zekere mate van glans ontstaat.

4



Laat het behandelde oppervlak minimaal 48 uur drogen. Herhaal de behandeling indien nodig en minstens eenmaal per 3 maanden.